

Руководство пользователя

AVerVision F50HD







Заявление Федеральной комиссии по связи (Класс А)

Примечание: данное оборудование было испытано и признано соответствующим предельным значениям Класса А цифровых устройств согласно главе 15 Правил ФКС. Эти пределы разработаны для обеспечения достаточной защиты от неблагоприятных воздействий при использовании в бытовых условиях. Это оборудование создает, использует

и может излучать радиочастотную энергию и может вызвать серьезные помехи радиосвязи, в случае установки и использования не в соответствии с данным руководством. Тем не менее, нельзя утверждать, что помехи не могут возникнуть в каком-либо случае. Если устройство вызывает серьезные помехи радио- и телевизионного приема, в чем можно убедиться, выключив и снова включив устройство, пользователь может попытаться нейтрализовать помехи каким-либо из ниже приведенных способов:

- Поменять направление или место расположения приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Включить оборудование в розетку сети, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио- или телетехнику.

Класс А по ИИЭ (Институт инженеров электросвязи)

В категорию Класс A по ИИЭ входит все остальное оборудование, которое соответствует предельным значениям класса A, но не класса B по ИИЭ. Продажа данного оборудование не должна ограничиваться, но руководство по эксплуатации должно содержать следующее предупреждение:

Осторожно! Данное оборудование относится к Классу А. В бытовых условиях данное оборудование может вызвать радиопомехи, против которых пользователю может понадобиться предпринять некоторые меры.

Класс А по ЕС (Электромагнитная совместимость)

Кастоящим подтверждается, что данное оборудование соответствует требованиям, установленным Директивой совета ЕС по Электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС. Осторожно! Данное оборудование относится к Классу А. В бытовых условиях данное оборудование может вызвать радиопомехи, для нейтрализации которых пользователю может понадобиться предпринять некоторые меры.

Отказ от ответственности

Данный документ не предоставляет каких-либо гарантии или права рекламации, выраженные или подразумеваемые, по поводу качества, рабочих характеристик, товаропригодности или пригодности для каких-либо определенных целей. Надежность информации, представленной в данном документе, была тщательно проверена, тем не менее наша компания не несет ответственность за возможные допущенные неточности. Информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без уведомления.

Ни при каких обстоятельствах компания AVer не несет ответственности за прямой, непрямой, фактический, побочный или косвенный ущерб, вызванный использованием или неправильным использованием данного оборудования или руководства, несмотря на предупреждение о возможности таких убытков.

Товарные знаки

AVerVision является зарегистрированным товарным знаком компании AVer Information Inc. IBM PC является зарегистрированным товарным знаком компании International Business Machines Corporation. Масintosh является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc. Microsoft, а также Windows, являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation. Все другие товары или фирменные названия упомянуты в данном документе только с целью ознакомления или объяснения и могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих соответствующих собственников.

Авторские права

© 2014 AVer Information Inc. Все права защищены. Ни одна часть данного документа не может воспроизводиться, передаваться, храниться в информационно-поисковой системе или быть переведена на какой-либо язык, в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения от AVer Information Inc.



ЗНАК ЗАЧЕРКНУТОГО МУСОРНОГО БАКА НА КОЛЕСАХ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. ВМЕСТО ЭТОГО ВЫ ДОЛЖНЫ СДАТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КУДА СДАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В МЕСТНОЙ СЛУЖБЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА ИЛИ В МАГАЗИНЕ, ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ.

Техника безопасности при обращении с батарейками пульта ДУ

- Храните батарейки в прохладном и сухом месте
- Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с другими бытовыми отходами.
 Утилизуйте батарейки в специальных пунктах приема или возвратите в магазин, если это возможно.
- Выньте батарейки, если они не используются в течение долгого времени. Вытекание электролита из батареек и коррозия могут повредить пульт ДУ, утилизуйте батарейки вовремя и безопасным образом.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов: щелочные, углеродно-цинковые или перезаряжаемые (никель-кадмиевые)
- Не бросайте использованные батарейки в огонь.
- Не пытайтесь соединить полюса батареек, чтобы получить короткое замыкание.

Оглавление

Комплектность	1
Дополнительное оборудование	1
Знакомство с камерой AVerVision F50HD	2
Правая панель	3
Задняя панель	3
Левая панель	4
Панель управления	5
Пульт ДУ	7
Выполнение соединений	11
Установка переключателя TV-RGB	11
Подключение к монитору или проектору LCD/DLP	11
Подключение к монитору или LCD/DLP-проектору с интерфейсом HDMI	12
Подключение к ТВ	12
Подключение адаптера питания	13
Подключение к компьютеру	13
Подключение к компьютеру через разъем USB	14
Подключение к компьютеру через вход HDMI	15
Подключение внешнего микрофона	15
Подключение колонок	16
Подключение к микроскопу	16
Настройка документ-камеры AVerVision модели F50HD	18
Хранение и обращение	18
Площадь съемки	18
Лампа проектора	19
Инфракрасный датчик	20
Монтаж документ-камеры F50HD на плоской поверхности	20
Антибликовый экран	21
Внешние устройства памяти	21
Карта SD	21
USB флэш-накопитель	22
Экранное меню	23
Перемещение по меню и подменю	24
ИЗОБРАЖЕНИЕ	24
Яркость	24
Контраст	24
49ВРежим	25
51ВЭффект	25
8ВЗеркально	25
Advanced (48Вдополнительные)	25

48B Auto Image (48ВАвто изображение)	26
53ВЭкспозиция	26
54ВБаланс белого	26
50ВФокусировка	26
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	27
прожектор	27
ШТОРКА	28
62BPIP	28
63ВРазделенный экран	29
64ВТаймер	29
НАСТРОЙКА	29
48ВСъемка	29
66ВРазрешение	29
67ВКачество	30
68ВТип	30
69ВИнтервал	30
72ВТекущее хранение	30
73ВФормат	30
USB to PC (76ВПорт USB – ПК)	31
55ВМерцание	31
СИСТЕМА	31
74ВЯзык	31
75ВУстройство отображения	31
77ВКпирование	32
78ВСохранить настройку	32
Возобновить настройку	32
80ВИнформация	32
52ВСтандартно	32
ОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
81ВСлайд-шоу	33
Интервал	33
83ВСлайд-шоу Эффект	33
84ВТекущее хранения	
85ВУдалить все	
Аннотация	34
Подключение мыши USB	34
Использование функции аннотации	35
Передача отснятых изображений и видео в компьютер	36
Технические характеристики	
Изображение	
Оптика	
Питание	37

Подсветка	37
Входы/выходы	37
Размеры	37
Внешнее устройство	37
Использование интерфейса RS-232	38
Подключение к компьютеру через разъем RS-232	
Спецификации кабеля RS-232	
Спецификации передачи данных RS-232	
Формат передачи данных кабеля RS-232	
Таблица команд кабеля RS-232	40
Таблица команд RS-232	45
Устранение неполадок	46
Ограниченная гарантия	47

Комплектность

Проверьте наличие следующих комплектующих:





RS-232/CVBS кабель



RGB кабель



USB кабель

5



Пульт ДУ (батарейки в комплекте)

Компакт-диск с программным обеспечением и руководством

пользователя

Адаптер питания (12V, 2A)

* Адаптер питания может быть различен, в зависимости от стандартной сетевой розетки в стране продажи устройства.

Дополнительное оборудование



Сумка для переноски



Переходник для микроскопа



Антибликовый экран



Переходник для микроскопа, диам. 28 мм Coupler



Переходник для микроскопа, диам. 34 мм

Знакомство с камерой AVerVision F50HD



Наименование		Функция
(1)	Головка камеры	Содержит сенсор камеры.
(2)	Объектив камеры	Фокусирует изображение в камере.
(3)	Светодиод	Подсветка для дополнительного освещения
(4)	Гибкий штатив	Обеспечивает настройку зоны обзора
(5)	Левая панель	Разъемы для подключения входа/выхода HDMI внешнего дисплея, микрофона, колонок, флэш-накопителя USB/мыши USB и переключателя USB.
(6)	Панель управления	Легкий доступ к различным функциям.
(7)	ИК-датчик	Получает команды с пульта ДУ.
(8)	Задняя панель	Разъемы для подключения питания, компьютера, внешнего устройства отображения RGB/RCA, разъем RS-232 и порт USB для подключения к компьютеру.
(9)	Правая панель	Разъемы для гнезда головки камеры, SD-карты, переключателя внешнего устройства отображения TV-RGB и порт для замка Кенсингтона.

Правая панель



Наименование		Функция
(1)	Гнездо для камеры	Гнездо для хранения головки камеры.
(2)	Слот карты SD	Вставьте SD-карту этикеткой вверх.
(3)	Переключатель TV-RGB (TB-ЦС)	Переключатель TV/RGB для вывода видео на дисплей через подключение RCA (через порт RS232/CVBS) на выходные порты RGB и HDMI.
(4)	Порт безопасности	Для совместимого замка Кенсингтона или другого устройства для защиты от кражи.

Задняя панель



Наименование		Функция
(1)	DC12V	Подключите к разъему адаптер питания.
(2)	Разъем входного RGB-сигнала	Вход сигнала из компьютера или других источников и передача его только на выходной порт RGB. Подключите этот порт к выходному порту RGB/VGA компьютера.
(3)	Разъем выходного RGB-сигнала	Подключение AVerVision F50HD к любому устройству отображения с помощью RGB -кабеля.
(4)	Разъем RS- 232/CVBS	Подключение кабеля RS-232/CVBS, идущего в комплекте с камерой. Разъем RCA выводит видеосигнал из камеры на TB или другое видеооборудование. Разъем RS-232 используется для подключения к последовательному порту компьютера или к любой панели управления для централизованного управления, если таковое потребуется.
(5)	Разъем Mini USB	Подключение к USB-порту компьютера с помощью USB- кабеля и использование AVerVision F50HD в качестве USB- камеры или передача записанных изображений и видео из памяти камеры в компьютер.

Левая панель



(fig. 1.4)

Наименование		Функция
(1)	Разъем для наушников	Подключение колонок или наушников для воспроизведения записанного аудио и видеоклипов.
(2)	Разъем для микрофона	Подключение микрофона с диаметром штекера 3,5 мм. При подлючении в этот порт внешнего микрофона встроенный микрофон будет отключен.
(3)	Порт USB	Подключение флэш-накопителя USB для копирования изображений и видео с флэш-накопителя USB в память камеры или использования мыши USB для аннотаций.
(4)	Переключатель устройств USB	Выберите 🐨 для записи видео и аудио прямо на флэш- накопитель USB или использования мыши USB для аннотаций, или выберите 🖭 для подключения камеры AVerVision F50HD к компьютеру, используя USB-кабель и USB-порт на задней панели устройства.
(5)	Выход HDMI	Вывод видеосигнала из главной системы на LCD-монитор или LCD/DLP-проектор через подключение HDMI, используя кабель HDMI.
(6)	Вход HDMI	Служит для подключения внешнего источника данных с интерфейсом HDMI.

Панель управления



Наименование		Функция
(1)	POWER	Включить устройство/перевести в режим ожидания.
(2)	ЖК-индикатор выходного устройство	Показывает позицию переключателя TV-RGB и соответствующий выходной порт для видеосигнала.
устроиства	устроиства	 Позиция «TV» указывает, что видеосигнал передается через RS232/CVBS через подключение RCA.
		 Позиция «RGB» указывает, что видеосигнал передается через выходные порты RGB и HDMI.
(3)	RECORDING	Начать/остановить аудио и видеозапись. Аудио и видеозаписи можно сохранить только на SD-карту или флэш-накопитель USB. См. <u>Внешние устройства памяти</u>
(4)	ЖК-индикатор переключателя	Показывает положение переключателя USB, которому соответствует активированный порт USB.
	USD	Image: Program Content of the system of
		 • позволяет сохранять изображения/видео на флэш- накопитель USB и использовать мышь USB для аннотаций.

Наименование	Функция			
(5) Shuttle Wheel	 Поверните колесо прокрутки по часовой стрелке для увеличения масштаба и против часовой стрелки для уменьшения масштаба изображений только в режимах Камера и Просмотр. Когда будет достигнуто максимальное оптическое увеличение в 8 раз, можно воспользоваться цифровым увеличением AVERZOOM, от 1,25 до 20 раз. 			
	 Нажмите кнопки ▲, ♥, ◀, ▶ на колесе прокрутки, чтобы выполнить панорамирование увеличенного изображения, выбрать изображение из 16 миниатюр, перейти к полноэкранному просмотру следующего или предыдущего изображения в режиме Просмотр, или же выбрать или изменить настройки в главном экранном меню или подменю (Подробнее см. «Функции меню»). 			
	 Используйте ▲ & ▼ для увеличения и уменьшения уровня громкости при воспроизведении видео. 			
	 Используйте Для прокрутки видео вперед или назад. 			
	- Перемещение рамки Прожектор и покрытия экрана ШТОРКА.			
(6)	- Подтверждает выбор в режиме просмотра и в экранном меню.			
(0) —	 Начало/пауза воспроизведения видео. 			
(7) FREEZE	- Пауза и возобновление показа изображения в режиме Камера.			
	 Остановка воспроизведения аудио и видео в режиме Просмотр. 			
(8) MENU	Вход и выход из экранного меню.			
(9) ROTATE	Поворот изображения на 90° в режиме Камера.			
(10) CAMERA / PC	Переключение сигнала, поступающего со входа RGB, между режимами Камера и ПК.			
(11) PLAYBACK	Просмотр записанных в памяти изображений и аудио и видеофайлов.			
(12) AUTO FOCUS	Автоматическая настройка фокуса.			
(13) LAMP	Включение и отключение лампы проектора.			
(14) CAP/DEL	 Фотосъемка в режиме Камера В режиме серийной съемки вновь нажмите эту кнопку для остановки. 			
	 Удаление выбранных изображений/видео в режиме Просмотр. 			
(15) Built-in MIC	Автоматическая запись аудио при записи видеоклипа. Записанный звук будет монофоническим.			

Пульт ДУ

Для пульта ДУ требуется две батарейки размера ААА (входят в комплект). Перед использованием пульта убедитесь, что батарейки вставлены правильно. С помощью пульта ДУ можно получить доступ ко всем функциям AVerVision F50HD.

	-		
	Наи	менование	Функция
(1)	(1)	POWER	Включить устройство/перевести в режим ожидания.
$ \begin{array}{c} (2) \\ (3) \\ (4) \\ (4) \\ (4) \\ (5) \\ (15) \\ $	(2)	CAMERA	В режиме Camera (Камера) отображается видеосигнал от встроенной камеры.
$ \begin{array}{c} (5) \\ (6) \\ (7) \\ (7) \\ (8) \\ (8) \\ (8) \\ (10) \\ ($	(3)	RECORD	Начать/остановить аудио и видеозапись. Видеозапись можно сохранить только на SD-карту или на USB флэш-накопитель.
	(4)	CAPTURE	Фотосъемка в режиме Камера В режиме серийной съемки вновь нажмите эту кнопку для остановки.
(10) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)	(5)	VISOR	Вызов подменю ШТОРКА. Функция ШТОРКА закрывает часть экрана презентации маской и позволяет докладчику показывать материал по своему усмотрению. Подменю ШТОРКА содержит следующие команды. ON/OFF – включение/выключение функции ШТОРКА. Нажмите функции ШТОРКА. Нажмите функции ШТОРКА. Нажмите трозрачности закрытой области. Затемненная область будет полностью черной, если уровень прозрачности равен 100. Нажмите перехода к следующему параметру. OK – нажмите бля принятия заданной настройки. Если выбрано значение ON, будет немного видна верхняя часть экрана презентации. Используйте кнопки A , ▼ , ◄ , ▶ , чтобы открыть дополнительные области. Для отключения функции ШТОРКА вновь нажмите
	(6)	ROTATE	Повернуть изображение на 90° в режиме Камера или Просмотр.
	(7)	MENU	Вход и выход из экранного меню.



	увеличения) в расочем режиме и режиме воспроизведения.
	 Выберите опции в экранном меню.
	 Используйте ▲ & ▼ для увеличения и уменьшения уровня громкости при воспроизведении видео.
	 Используйте ◀&► для прокрутки видео вперед или назад.
	 Перемещение рамки SPOTLIGHT и покрытия экрана VISOR.
(9) AUTO FOCUS	Автоматическая настройка фокуса.
(10) ZOOM +/-	 Увеличить/уменьшить масштаб изображений в режимах Камера и Просмотр изображений.
	 Удобное пролистывание экрана с 16 миниатюрами.
(11) ZOOM RESET	Сброс уровня масштаба до 100%.
(12) PLAYBACK	Просмотр записанных в памяти изображений/видео в виде 16 миниатюр.
(13) PC ½	В режиме РС (ПК) отображается видеосигнал от RGB-входа документ- камеры AVerVision F50HD.
(14) FREEZE /	- «Заморозить» живое изображение
5101	 Остановить воспроизведение видео
(15) SPOTLIGHT	Вызов подменю Прожектор. Функция Прожектор позволяет закрыть часть экрана презентации рамкой. Рамку можно перемещать и изменять ее размер. Подменю Прожектор содержит следующие команды. ON/OFF – включение/выключение
	функции Прожектор. Нажмите для перехода к следующему параметру. Shade – установка уровня прозрачности области вне рамки. Затемненная область будет полностью черной, если уровень прозрачности равен 100. Нажмите для перехода к следующему параметру. Color – выбор цвета рамки

Функция

- Сдвиг и увеличение масштаба

изображения (выше уровня цифрового

Русский

	Наименование	Функция
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(15) SPOT LIGHT	Прожектор. Нажмите для перехода к следующему параметру. ОК – нажмите Для принятия заданной настройки. При выборе значения ОN появится мигающая рамка. С помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ► откорректируйте размер рамки и нажмите Для установки желаемого размера. Выбор значения ОFF закрывает подменю. Для отключения функции Прожектор вновь нажмите ()
AVer see	(16) SPLIT SCREEN	Разделение экрана на две части. Одна часть показывает живое изображение со встроенной камеры, а другая – 8 миниатюр изображений и видео, записанных в памяти.
(fig. 1.6)	(17) MODE	Выбор одного из 6 режимов: Резкость - настройка контраста краев изображения, для улучшения видимости текста. Графика – настройка градиента изображения. Движение - увеличение размера рамки. При использовании этого режима требуется достаточное освещение. Микроскоп – автоматическая корректировка оптического зума для просмотра микроскопических объектов. Макро – используется, когда предмет находится на расстоянии не более 5- 20 см от камеры. Бесконечность – используется, когда предмет находится на расстоянии как минимум 55 см от камеры.
	(18) TIMER	Вызов подменю Timer. Выполняет запуск/паузу/остановку таймера и установку длительности отсчета.



Наименование	Функция
(19)	 Подтверждает выбор в режиме просмотра и в экранном меню.
	 Начало/пауза воспроизведения видео
(19) LAMP	Включение и отключение лампы проектора.
(20) BRIGHTNESS +/-	Регулировка яркости.
(21) DEFAULT	Восстановление заводских настроек по умолчанию
(22) DEL	Удаление выбранных снимков/видео в режиме Просмотр.

(fig. 1.6)

Выполнение соединений

Перед подключением проверьте, что питание всех устройств выключено. Если вы не уверены, где подключать, следуйте иллюстрациям ниже, а также обратитесь к руководству пользователя устройства, к которому подключаете камеру AVerVision F50HD.

Установка переключателя TV-RGB

Положение переключателя TV-RGB определяет выбор выходного дисплея. Установите переключатель на RGB (вправо) для вывода сигнала через разъем RGB/HDMI, и установите переключатель на TV (влево) для вывода сигнала через разъем RCA. (*see fig. 1.2 # 3*)

Переключатель	AVerVision порт		Порт на устройстве дисплея
RGB	O) O		0
	RGB-выход		RGB-вход
	НОМІ-ВЫХОД	К	номі-вход
тv (Телевизор)	RS232/CVBS		Ô
	(используйте кабель RS- 232/CVBS)		VIDEO IN

Подключение к монитору или проектору LCD/DLP

Подключите входной порт RGB (VGA) устройства графического отображения к выходному порту RGB документ-камеры AVerVision F50HD.



Подключение к монитору или LCD/DLP-проектору с интерфейсом HDMI

Подключите входной порт HDMI устройства графического отображения к выходному порту HDMI документ-камеры AVerVision F50HD.



Подключение к ТВ

Найдите входной порт VIDEO или SCART RGB (если применимо) телевизора или видеоустройства (например, видеомагнитофона, для записи своей презентации) и подключите его к гнезду RCA кабеля RS-232/CVBS.



Подключение адаптера питания

Подключите адаптер питания к стандартному гнезду питания 100~240 В переменного тока. При подключении питания устройство автоматически переходит в режим





Подключение к компьютеру

Подключите выходной порт RGB (VGA) компьютера или ноутбука к входному порту RGB документ-камеры AVerVision F50HD. Видеосигнал из входного порта RGB будет направлен на выходной порт RGB.

- Чтобы отобразить изображение с компьютера, нажмите кнопку Camera/PC на панели управления или пульте ДУ для переключения камеры AVerVision F50HD в режим ПК.
 - Чтобы отобразить изображения с ноутбука, используйте сочетание клавиш (FN+F5) для переключения между режимами отображения. Команды сочетаний клавиш описаны в руководстве пользователя для ноутбука.



Подключение к компьютеру через разъем USB

 Установите переключатель USB на левой панели на ^[C], и на панели управления загорится ЖК-индикатор. Этот режим позволяет использовать документ-камеру AVerVision F50HD как USB-камеру или перемещать записанные изображения/видео из памяти камеры на компьютер. Также см. раздел «Передача файлов с камеры AVerVision F50HD на ПК».



2. Подключите USB-порт компьютера или ноутбука к USB-порту документ-камеры AVerVision F50HD.



Подключение к компьютеру через вход HDMI

Подключите выходной порт HDMI компьютера или ноутбука к входному порту HDMI документ-камеры AVERVISION F50HD.

- - Убедитесь, что переключатель TV/RGB установлен на RGB.
 - Чтобы отобразить изображение с компьютера, нажмите кнопку Camera/PC на панели управления или пульте ДУ для переключения камеры AVerVision F50HD в режим ПК.
 - Чтобы отобразить изображения с ноутбука, используйте сочетание клавиш (FN+F5) для переключения между режимами отображения. Команды сочетаний клавиш описаны в руководстве пользователя для ноутбука.



Подключение внешнего микрофона

Подключите монофонический микрофон с диаметром штекера 3,5 мм к порту \mathcal{P} . При подключении внешнего микрофона встроенный микрофон на панели управления будет отключен. Записанное аудио будет монофоническим.



Подключение колонок

Подключите активные колонки с диаметром штекера 3,5 мм к порту 🕰 .

Поддерживается только аудио из воспроизводимого видео.



Рекомендуется подключить к аудиовыходу акустическую систему со встроенным усилителем. Пользуйтесь наушниками с осторожностью. Чтобы предотвратить потерю слуха, не устанавливайте слишком высокий уровень громкости.



Подключение к микроскопу

Подключение документ-камеры AVerVision F50HD к микроскопу позволяет изучать микроскопические предметы на большом экране без какой-либо нагрузки на зрение.

 Смените режим отображения изображений на Микроскоп. Нажмите MENU > выберите вкладку IMAGE >

выберите MODE > выберите 🗳

		(-
(микроскоп)	и нажмите	C

- Направьте головку камеры на самую дальнюю точку и нажмите AUTO FOCUS.
- 3. Откорректируйте фокусировку микроскопа.





Русский

- Выберите подходящий размер адаптера для линзы микроскопа и вставьте его в адаптер микроскопа.
- Снимите линзу с микроскопа и подсоедините ее к адаптеру микроскопа со вставленным переходником. Закрепите линзу на адаптере 3 болтами.



При использовании линзы мы рекомендуем, чтобы расстояние между глазом и устройством было 15,5 мм или выше.

 Прикрепите адаптер микроскопа к головке камеры AVerVision. После чего подсоедините ее к камере AVerVision и микроскопу.

> Убедитесь, что стрелки на головке камеры и адаптере микроскопа находятся на одной стороне и поверните адаптер по часовой стрелке так, чтобы стрелки встретились и сомкнулись.



A

Ð

Настройка документ-камеры AVerVision модели F50HD

В данном разделе содержатся полезные рекомендации по настройке камеры AVerVision F50HD под конкретные цели.

Хранение и обращение

Гибкий штатив можно свободно согнуть и хранить головку камеры в гнезде для головки камеры. Прочно закрепив головку камеры в гнезде, можно использовать штатив в качестве ручки для переноски камеры AVerVision F50HD.



Площадь съемки

Площадь захвата объектива составляет 400х300 мм, что позволяет показать лист размера А4 в портретной ориентации.



Если головка камеры находится в вертикальном положении, нажмите ROTATE на панели управления или пульте ДУ дважды, чтобы повернуть изображение на 180°.



Для зеркального отображения изображения нажмите MENU > выберите Mirror, нажмите 🕶 и выберите On.



Лампа проектора

Для включения или выключения лампы нажмите кнопку LAMP на панели управления или пульте ДУ.



Инфракрасный датчик

Для управления устройством направьте пульт дистанционного управления на инфракрасный датчик.



Монтаж документ-камеры F50HD на плоской поверхности

Измерьте и отметьте расстояние 75 мм по горизонтали между крепежными отверстиями на плоской поверхности, как описано на рисунке ниже. С помощью 2 винтов М4.0 для отверстий диаметром 6 мм закрепите документ-камеру F50HD на плоской поверхности.



Антибликовый экран

Антибликовый экран представляет собой пленку со специальным покрытием, позволяющую убрать отсвечивание, возникающее при отображении слишком ярких или блестящих поверхностей, таких как глянцевые журналы или фотографии. Для уменьшения отражаемого света просто положите антибликовый экран поверх блестящей поверхности документа.



Внешние устройства памяти

Камера AVerVision F50HD поддерживает как SD-карту памяти, так и USB флэшнакопитель для массового хранения изображений, аудио и видеозаписей. AVerVision F50HD может обнаружить подключенное внешнее устройство памяти и автоматически переключаться на последнее обнаруженное устройство. Если никакое внешнее устройство памяти не подключено, все изображения будут сохраняться во встроенную память.

Карта SD

Вставьте карту этикеткой вверх (контактами вниз) и продвиньте ее до конца. Чтобы вынуть карту, нажмите на нее так, чтобы она выскочила, и выньте карту. Поддерживаются SD-карты емкостью от 1 ГБ до 32 ГБ (FAT32). Для высококачественной записи мы рекомендуем использовать карту SDHC класса 6 или выше.





Карта SD

USB флэш-накопитель



 Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB. Камера AVerVision F50HD поддерживает флэш-накопители USB емкостью от 2 до 64 ГБ (FAT32). Для лучшего качества записи видео советуем отформатировать флэшнакопитель USB с помощью камеры AVerVision F50HD.





USB флэш-накопитель

Экранное меню

Экранное меню содержит 4 вкладок. ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, НАСТРОЙКА и СИСТЕМА. В режиме просмотра вы можете получить доступ к меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, где можно включить функцию слайд-шоу и изменить интервал между слайдами и настройки перехода, если требуется.



Для выхода TV (Телевизор) не будет действовать подменю RESOLUTION в списке меню SETTING (Настройки).



ИЗОБРАЖЕНИЕ

×.		*	\$
Снимок	на Разрешение		

НАСТРОЙКА



воспроизведение

	F	*	₩.
прожектор 🔶	выполнить		
Таймер			
ПРЕ	ЕДСТА	влени	E
X		×	. ₩
	Систе	ма	
язык 🔶	_ Русский		
	Dootwark 1 Dr		

СИСТЕМА



Перемещение по меню и подменю





ИЗОБРАЖЕНИЕ

- 1. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или панели управления.
- 2. Нажмите 🕨 и ┥ для перехода по вкладкам
- 3. Нажмите ▼ и ▲ для выбора команды в списке меню.
- 4. Нажмите (+) для подтверждения выбора.
- Используйте ► и ◄ для настройки и выбора параметров.
- 6. Нажмите (н) для входа в подменю.
- 7. Нажмите MENU для закрытия экранного меню.

Экран і	меню	Функция
	Image: No. 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10	Яркость
	Изображение	Регулировка уровня яркости вручную от 0 до 63.
яркасть 🔶	31	
	128	
	E 🖬 🕅 1 🕸 🛠	
	Цвет 4/5 Негатив	
	Выключить Вкленить	
	Auto Image Экспозиция Бал.Белого	
Фокусировка	4	
	Image: Section 2.5 Image: Section	Контраст
	Изображение	Ручная регулировка уровня контраста от 0 до 255 в
Яркость	31	усповиях яркого или нелостаточного освещения.
контраст 🔶	128	успортили присто тили подостато посто сорощения
	₿₩%1\$%	
	Цвет 4/6 Негатия	
	Выкличить Веленить	
	Auto Image Bronomium Ban.Beloro	

	*		⇔
Режим	 * 1	* *	

Функция

Режим

Выбор различных настроек отображения изображения.

В Резкость - настройка контраста краев изображения, для улучшения видимости текста.

Графика – настройка градиента изображения.

Движение - увеличение размера рамки. При использовании этого режима требуется достаточное освещение.

Микроскоп – автоматическая корректировка оптического зума для просмотра микроскопических объектов.

Макро – используется, когда предмет находится на расстоянии не более 5-20 см от камеры.

К Бесконечность – используется, когда предмет находится на расстоянии как минимум 55 см от камеры.

Эффект

Конвертация изображения в позитивное (естественный цвет), монохромное (черно-белое) или негативное.



Зеркально

Зеркальный переворот изображения в режиме Камера.



Advanced (дополнительные)

Установка параметров автоизображения, экспозиции и баланса белого.





Функция

Auto Image (Авто изображение)

Выберите ON или OFF для автоматической корректировки параметров баланса белого и экспозиции, настроек цвета и компенсации экспозиции.

В этом режиме также автоматически сработает подсветка, если недостаточно освещения для фокусировки камеры.





Экспозиция

Выбор настройки экспозиции.

Авто – автоматическая настройка экспозиции камеры и необходимого количества света.

Ручная – ручная настройка уровня экспозиции. Уровень экспозиции можно менять от 1 до 100.

Баланс белого

Выбор настройки баланса белого для различных условий освещенности или теплоты цвета.

Авто – автоматическая настройка баланса белого.

Ручная – ручная настройка уровня красного и синего цвета. Уровень интенсивности цвета можно менять от 1 до 255.

		×	\$	
		* 1	\$ * ~	
Фокусировка	ا ہے			

Фокусировка

Корректировка фокусировки вручную.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Экран меню



Функция

прожектор

Функция Прожектор позволяет закрыть часть экрана презентации рамкой. Рамку Прожектор можно перемещать по экрану презентации, используя кнопки ▲, ▼, ◀ и ►.Выберите Execute для вызова подменю Прожектор.



Подменю Прожектор содержит следующие команды.



ON/OFF – включение/выключение функции Прожектор.

Нажмите 🔁 для перехода к следующему параметру. **Shade** – установка уровня прозрачности области вне рамки. Затемненная область будет полностью черной,

если уровень прозрачности равен 100. Нажмите 🗢 для перехода к следующему параметру.

Color – выбор цвета рамки Прожектор. Нажмите для перехода к следующему параметру.

ОК – нажмите ⁽ для принятия заданной настройки. При выборе значения ОN появится мигающая рамка. С помощью кнопок ▲, ♥, ◀, ► откорректируйте размер

рамки и нажмите 언 для установки желаемого размера. Выбор значения OFF закрывает подменю.



Функция

ШТОРКА

Функция ШТОРКА закрывает часть экрана презентации маской. Верхняя часть экрана презентации при этом немного видна. Используйте кнопки ▲, ▼, ◀, ►, чтобы открыть дополнительные закрытые области. Выберите Ехесиtе для вызова подменю ШТОРКА.



Подменю ШТОРКА содержит следующие команды.



ON/OFF – включение/выключение функции ШТОРКА.

Нажмите Нажмите Аля перехода к следующему параметру. Shade – установка уровня прозрачности области, закрытой маской. Затемненная область будет полностью черной, если

уровень прозрачности равен 100. Нажмите 🖽 для перехода к следующему параметру.

ОК – нажмите ↔ для принятия заданной настройки. Если выбрано значение ON, будет немного видна верхняя часть экрана презентации. Используйте кнопки ▲, ▼, ◀, ▶, чтобы открыть дополнительные области. Нажатие кнопки OFF закрывает подменю.



Позволяет выбрать на экране место для миниатюры и показать в данном углу экрана миниатюру записанного в памяти изображения, находясь в режиме Камера. Выберите OFF для отмены режима PIP.

- Нижний левый угол
- Верхний левый угол
- Верхний правый угол
- Нижний правый





Функция

Разделенный экран

Разделение экрана на две части. Одна половина экрана отображает 8 миниатюр изображений, а другая половина – живое изображение, поступающее с камеры AVerVision F50HD.

Выберите место на экране для отображения 8 миниатюр. Выберите OFF для отмены режима разделенного экрана.





*F		*	☆
Таймер	выполнить		

Таймер

Запуск/пауза/остановка таймера и установка длительности отсчета. Таймер автоматически начинает отчет вновь, после того как счетчик оставшегося времени достиг нуля. Даже если вы переключаетесь между режимами Просмотр, ПК и Камера, таймер будет продолжать отчет.

НАСТРОЙКА

Экран меню Функция ÷ Съемка Установка разрешения съемки, качества, типа и интервала. Разрешение Выбор разрешения съемки. При выборе настройки 5М

1	R.	*	☆	
				_
		60 HZ		
			1001	HERE WAY

разрешения съемки будет 2560 X 1920.

Экран меню	Функция
Note Note Note Description Secretion Note Note Description Secretion Note Note Note National Secretion Note Note Note Note National Secretion Note Not Not Not	Качество Выбор уровня сжатия отснятого материала.
Image: Notes Image: Notes Image: Notes Dense: A Fances on the Notes Notes Dense: A Receive A Notes Notes Receive A Receive A Notes Notes Notes Receive A Receive A Notes Notes Notes Receive A Receive A Notes Notes Notes Receive A Notes Notes Notes Notes Receive A Notes Notes Notes Notes	Тип Выбор типа съемки. Single – съемка только одного изображения. Continuous – серийная съемка нескольких изображений без перерыва.
Image: Note: Section and Sectio	Интервал Установка интервала времени для непрерывной съемки. Длительность непрерывной съемки может быть до 600 сек (10 мин).
Not repoins Not repoins Cierco Partenaire Turt Propaga Sances endato Bucros Hojeszewit Turt Propaga Sances endato Bucros Hojeszewit Propagative Educations Turt Propagative Educations Vareneet Bucros Hojeszewit Formations Turt Propagative Educations Turt Propagative Educations Sonset Bucros Hojeszewit Romations Sonsetwit Sonsetwit Sonset Bucros Hojeszewit Sonsetwit Sonsetwit Sonsetwit Sonset Extraordenaid Kapita So Propagative Educations Sonsetwit Sonsetwit Sonsetwit Sonset Extraordenaid Kapita So Propagative Educations Sonsetwit Sonsetwit Sonsetwit	Текущее хранение Изменение места сохранения результатов съемки. Аудио и видеозаписи могут быть сохранены только на SD-карту или USB флэш-накопитель.
Image: Image: Constraints Develor: Paperatives Paperatives Paperatives Service: march Recrossing Recrossing Systemate BCTPOREVAL North Paperatives Recrossing Spearatives BCTPOREVAL North Paperatives Recrossing Spearatives BCTPOREVAL North Paperatives Recrossing USB to PC Kanepas Spearatives Recrossing Mengatived 50 112 60 182 Recrossing	Формат Форматирование удаляет все данные в выбранном устройстве памяти.

1		×	☆
USB to PC	🛶 Камера		

Функция

USB to PC (Порт USB – ПК)

Выбор статуса камеры AVerVision F50HD, когда она подключена к компьютеру через порт USB. Убедитесь, что переключатель USB на левой панели установлен на 🖭.

Camera - камеру можно использовать в качестве вебкамеры компьютера или, с помощью прилагаемого ПО, для записи видео и неподвижных изображений.

Storage - перемещение записанных в память камеры изображений и видео на жесткий диск компьютера.

*r		*	☆
			Интервал
Мерцание	50 Hz		

Мерцание

Выбор между 50 Гц или 60 Гц. Некоторые устройства отображения не могут обрабатывать высокую частоту обновления. Изображение моргнет пару раз, когда выходной сигнал переключится на другую частоту обновления.

СИСТЕМА

Экран м	еню	
×.		* 🔅
язык 🛶		
экран вывода		
Рез. Копия		
Сохр.настр		
Загр.настр		
Информация		
Сброс настроек		

Функция

Язык

Смена и выбор языка.

Устройство отображения

Выбор разрешения для отображения на экране Этот параметр будет отключен в режиме вывода на ТВ.

*r		* *
экран вивода 🖕	1 1024×768	

Экран меню	Функция
😥 🕼 🗶 🔅	Кпирование
Систена	Копирование изображения из встроенной памяти на
Язык Русский	SD-карту или USB флэш-накопитель.
экран вывода 1024х768	
Dexp.Hactp Receive 1 Receivity 2 Receivity 3	
Загр.настр Провиль 1 Провиль 2 Провиль 3	
Инеормация Выполнить	
Сброс настроек выполнить	
🖾 🕅 🔀 🔅	Сохранить настройку
Система	Сохранение текущей настройки с выбранным
Рамк Русский	номером профиля. Сохраняются только настройки
skpan skeoga 1024×768 Pes, Konika Esota 50 Phesi-dutor	эффектов, режима, яркости и контраста.
Сохр.настр 👝 Профиль 1 Проемль 2 Проемль 3	
Вагринастр Провиль 1 Провиль 2 Провиль 3	
Инеорнация Выполнить	
Сброс настроек виполнить	
😰 🖾 🔀	Возобновить настройку
Систена	Установить настройки выбранного номера профиля.
Язык Русский	
экран вывода 1024x льв Рез Колика Барта SD Флец-диск	
Сохр.настр Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3	
Загр.настр 👝 Проемль 1 Проемль 2 Проемль 3	
Инвормация Выполнить	
Сброс настроек выполнить	
	Информация
Систена	Отобразить информацию о продукте.
Мазак Русская экран пилода 1024×758	
Рез.:Колия Карта:50 Флеш-диск.	
Сокр.настр Промиль 1 Промиль 2 Промиль 3	
Загр.настр Пеофиль 1 Проеиль 2 Провиль 3	
Инеориация 📥 выполнитъ	
Сброс настроек выполнить	
	Стандартно
Система	Восстановление заводских настроек по умолчанию.
ланк. Русский экран вывода 1024×768	
Рез. Колия Карта во Флеендиск	
Сохранастр Прозиль 1 Провиль 2 Провиль 3	
Загр.настр Промиль 1 Промиль 2 Промиль 3	
Инеорнация сыполнить	

оспроизведение

Экран меню Функция Слайд-шоу Отображение всех записанных неподвижных айд-Шоу ___ выпол изображений в виде автоматического слайд-шоу. Видеофайл будет пропущен. - I+ Интервал Установка интервала до показа следующего изображения. Можно задать длительность до 100 секунд (10 мин). . Слайд-шоу Эффект Выберите эффект перехода между слайдами. Сдвинуть изображение Стереть вправо 나는 네 두 ﷺ 🖶 Раздвинуть по Клеточки вниз вертикали 💵 Сдвинуть по Стереть вниз горизонтали Текущее хранения



Выбор устройства для просмотра записанных на нем изображений



Функция

Удалить все

Навсегда удалить все данные в выбранном устройстве памяти. При этом появится предупреждающее сообщение. Выберите YES для продолжения, и NO для отказа от форматирования устройства памяти.

Аннотация

В режиме просмотра одного изображения можно с помощью функции аннотации наложить прямую или произвольную линию, используя мышь USB, подключенную к порту USB камеры AVerVision F50HD. Функция имеет следующие параметры: Значки Палитра цветов, Толщина линии, От руки, Съемка, Ластик и Показать/Скрыть.



Подключение мыши USB

 Установите переключатель USB на левой панели на <u>- 1</u>. После чего AVerVision F50HD обнаружит мышь USB и на панели управления загорится светодиод <u>- 1</u>.



2. Подсоедините USB-кабель к USB-порту камеры AVerVision F50HD.



35

Русский

Использование функции аннотации

- 1. Нажмите 🕩 на пульте ДУ.
- 2. С помощью кнопок ▲, ▼, ◄, ► выберите изображение, для которого хотите создать аннотацию, на экране с 16 миниатюрами.
- 3. Нажмите 🕶 для подтверждения выбора и отображения изображения на полном экране.
- 4. В левом верхнем углу экрана появится меню аннотации.
- 5. С помощью мыши переместите курсор "+" на значок на панели аннотаций, который хотите использовать. Теперь щелкните левой кнопкой мыши, чтобы сделать выбор.





Название:	Функция
Палитра цветов	Выбор цвета линии.
Толщина линии	Выбор толщины линии.
Линия	Рисование прямой линии.
От руки	Рисование линии произвольной формы.
Съемка	Съемка изображения с аннотацией и сохранение его в новый файл.
Ластик	Позволяет стереть любую часть аннотации, с которой он
	соприкасается, или удалить всю аннотацию.
Скрыть/Показать	Свернуть или развернуть меню аннотации



Передача отснятых изображений и видео в компьютер

Эта функция позволяет передать отснятые материалы из встроенной памяти камеры или SD-карты в компьютер.



Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомиться с нижеприведенными инструкциями ПЕРЕД подключением USB-кабеля и строго их придерживаться.

- 1. Чтобы компьютер обнаружил камеру AVerVision F50HD, переключатель USB должен стоять на позиции [^{EC]}.
- 2. Перед подключениеи USB-кабеля переключатель USB **ДОЛЖЕН** быть установлен на PC, что выбирает компьютер в качестве устройства хранения данных.



- Когда в правой нижней части экрана появится "<u>Mass Storage Start (must</u> <u>check)</u>..." (запуск устройства хранения данных), можно подсоединять USB-кабель.
- После подсоединения USB-кабеля система автоматически обнаружит новый съемный диск. Теперь можно начать копирование отснятых изображений из встроенной памяти камеры F50HD на жесткий диск компьютера.

Технические характеристики

Изображение

•	
Датчик	1/2.5" CMOS
Разрешение	5 мегапикселей
Частота кадров	30 кадров/с (макс.)
Регулировка уровня белого	Авто / Ручная
Регулировка времени выдержки	Авто / Ручная
Режим изображения	Резкость / Графика / Движение / Микроскоп / Макро / Бесконечно
Эффект	Цветной/ Ч/Б / Негатив / Зеркально / Повернуть / Пауза
Аналоговый цветной сигнал	1920x1080, 1280x720, 1024x768
Выход HDMI	HD 1080p 60Hz; HD 720p 60Hz
Захват изображений	240 кадров (XGA) ; 80 кадров (5M Pixel)

Русский

Оптика

Фокусирование	Авто / Ручное
Поле зрения	400mm x 300mm
Увеличение	Общее 200-кратное (8Х оптический зум+ 1.25AVERZOOM + 20Х цифровой зум)

Питание

Источник питания	DC 12V, 100-240V, 50-60Hz
Потребляемая	16.8 Ватт (с выключенной лампой); 18 Ватт (со
мощность	включенной лампой)

Подсветка

Тип лампы	Светодиод

Входы/выходы

15-Pins D-sub (VGA)
15-Pins D-sub (VGA)
HDMI
HDMI
Mini-DIN Jack (use CVBS/RS-232 Adapter cable)
Разъем RCA
USB2.0
Разъем питания
Разъем для наушников
Разъем для наушников

Размеры

В рабочем состоянии	380 мм x 200 мм x 540 мм (+/-2 мм включая резиновую ножку)
В сложенном состоянии	305 мм x 245 мм x 77 мм (+/-2 мм включая резиновую ножку)
Bec	2.56 кг (около 5.64 фунта)

Внешнее устройство

Карта Secure Digital (SDHC)	1 ГБ ~ 32 ГБ (FAT32)
USB флэш- накопитель	2 ГБ ~ 64 ГБ (FAT32)

Использование интерфейса RS-232

Камерой AVerVision F50HD можно управлять, используя компьютер или любую централизованную панель управления через разъем RS-232. Для системного интегратора предоставляется код команд для RS-232, который можно вставить в программу системы.

Подключение к компьютеру через разъем RS-232

Найдите на компьютере порт RS-232 и подключите к нему разъем RS-232, используя кабель RS-232/CVBS.



Спецификации кабеля RS-232

Убедитесь в том, что кабель RS-232 соответствует требованиям к конструкции кабелей.



Спецификации передачи данных RS-232

•	Стартовый бит	: 1 бит
•	Информационный бит	: 8 бит
•	Стоповый бит	: 1 бит
•	Бит четности	: Нет
•	Х-параметр	: Нет
•	Скорость передачи	: 9600 б/с

Формат передачи данных кабеля RS-232

Код устройства отправки (1 байт)	0x52			
Код типа (1 байт)	0x0B	0x0A		
Код длины данных (1 байт)	0x03	0x01		
Код данных[0] (1 байт)	Таблица отправки команд RS- 232	Таблица приемки команд RS- 232		
Код данных[1] (1 байт)	Таблица отправки команд RS- 232	х		
Код данных[2] (1 байт)	Таблица отправки команд RS- 232	х		
Код устройства приема (1 байт)	0x53			
Код контрольной суммы (1 байт)	Таблица отправки команд RS- 232	Таблица приемки команд RS- 232		
Формат	Устройство отправки + Тип + Длина + Данные + Принятые данные + Контрольная сумма	Устройство отправки + Тип + Длина + Данные + Принятые данные + Контрольная сумма		
Пример	Команда «Включить питание»: 0x52 + 0x0B + 0x03 + 0x01 + 0x01 + 0x00 + 0x53 + 0x5B	Получить значение глубины красного цвета при настройке баланса белого : 0x52 + 0x0A + 0x01+ 0x02+ 0x53 + 0x5A		

Таблица команд кабеля RS-232

Формат отправки : 0x52 + 0x0B + 0x03 + Data[0] + Data[1] + Data[2] + 0x53 + CheckSum*1

Формат получения данных : 0x53 + 0x00 + 0x02+ *2 + 0x00 + 0x52 + ReCheckSum*4

Формат получения данных с ошибкой : 0x53 + 0x00 + 0x01 + *3 + 0x52 + ReCheckSum*5

xor : оператор Exclusive-or

*1 : CheckSum = 0x0B xor 0x03 xor Data[0] xor Data[1] xor Data[2] xor 0x53

*2 : Контрольный код успешного приема данных: 0x0В(Успешная команда), 0x03(Неверная команда)

*3 : Контрольный код неуспешного приема данных: 0x01(Type Fail) · 0x02(CheckSum Fail) · 0x04 (Неверная команда)

*4 : ReCheckSum = 0x00 xor 0x02 xor *2 xor 0x00 xor 0x52

5 : ReCheckSum = 0x00 xor 0x01 xor *3 xor 0x52

*6 : Формат приема команды выключения питания из режима ожидания : 0x51 + 0xFF + 0x01 + 0x0B + 0x51 + 0xA4

*7 : Формат приема команды включения питания из режима ожидания : 0x51 + 0x00 + 0x01 + 0x0B + 0x51 + 0x5B

Функция	Data[0]	Data[1]	Data[2]	CheckSum
POWER OFF*6	0x01	0x00	0x00	0x5a
POWER ON*7	0x01	0x01	0x00	0x5b
CAMERA MODE	0x02	0x00	0x00	0x59
PLAYBACK MODE	0x03	0x00	0x00	0x58
PC-1 PASS THROUGH	0x04	0x00	0x00	0x5f
IMAGE CAPTURE TYPE: SINGLE	0x05	0x00	0x00	0x5e
IMAGE CAPTURE TYPE: CONTINUOUS	0x05	0x01	0x00	0x5f
CONT. CAPTURE INTERVAL +	0x06	0x00	0x00	0x5d
CONT. CAPTURE INTERVAL -	0x06	0x01	0x00	0x5c
NORMAL IMAGE CAPTURE	0x07	0x00	0x00	0x5c
3M/5M IMAGE CAPTURE	0x07	0x01	0x00	0x5d
TIMER START	0x08	0x00	0x00	0x53
TIMER PAUSE	0x08	0x01	0x00	0x52
TIMER STOP	0x08	0x02	0x00	0x51
TIMER SET TIME	0x08	0x03	VALUE[1 ~ 120]	*1

Русский

Функция	Data[0]	Data[1]	Data[2]	CheckSum
PREVIEW MODE: GRAPHIC	0x0A	0x01	0x00	0x50
PREVIEW MODE: SHARP	0x0A	0x00	0x00	0x51
PREVIEW MODE: MOTION	0x0A	0x02	0x00	0x53
PREVIEW MODE: MICROSCOPE	0x0A	0x03	0x00	0x52
PREVIEW MODE: MACRO	0x0A	0x04	0x00	0x55
PREVIEW MODE: INFINITE	0x0A	0x05	0x00	0x54
PREVIEW MODE CAPTURE	0x0B	0x00	0x00	0x50
PLAYBACK DELETE	0x0C	0x00	0x00	0x57
PLAYBACK FULL SCREEN	0x0D	0x00	0x00	0x56
MIRROR OFF	0x0E	0x00	0x00	0x55
MIRROR ON	0x0E	0x01	0x00	0x54
ROTATE 0	0x0F	0x00	0x00	0x54
ROTATE 90	0x0F	0x01	0x00	0x55
ROTATE 180	0x0F	0x02	0x00	0x56
ROTATE 270	0x0F	0x03	0x00	0x57
EFFECT: COLOR	0x10	0x00	0x00	0x4b
EFFECT: B/W	0x10	0x01	0x00	0x4a
EFFECT: NEGATIVE	0x10	0x02	0x00	0x49
CONTRAST INCREASE	0x11	0x00	0x00	0x4a
CONTRAST DECREASE	0x11	0x01	0x00	0x4b
CONTRAST VALUE	0x11	0x02	VALUE[0 ~ 255]	*1
BRIGHTNESS INCREASE	0x12	0x00	0x00	0x49
BRIGHTNESS DECREASE	0x12	0x01	0x00	0x48
BRIGHTNESS VALUE	0x12	0x02	VALUE[0 ~ 63]	*1
EXPOSURE: AUTO	0x13	0x00	0x00	0x48
EXPOSURE: MANUAL	0x13	0x01	0x00	0x49
EXPOSURE MANUAL INCREASE	0x14	0x00	0x00	0x4f
EXPOSURE MANUAL DECREASE	0x14	0x01	0x00	0x4e
WHITE BALANCE: AUTO	0x15	0x00	0x00	0x4e
WHITE BALANCE: MANUAL	0x15	0x01	0x00	0x4f

Функция	Data[0]	Data[1]	Data[2]	CheckSum
WHITE BALANCE BLUE INCREASE	0x16	0x00	0x00	0x4d
WHITE BALANCE BLUE DECREASE	0x16	0x01	0x00	0x4c
WHITE BALANCE RED INCREASE	0x17	0x00	0x00	0x4c
WHITE BALANCE RED DECREASE	0x17	0x01	0x00	0x4d
FLICKER: 50Hz	0x18	0x00	0x00	0x43
FLICKER: 60Hz	0x18	0x01	0x00	0x42
SPOTLIGHT: OFF	0x19	0x00	0x00	0x42
SPOTLIGHT: ON	0x19	0x01	0x00	0x43
SPOTLIGHT SHADE: 0% DARK	0x1A	0x00	0x00	0x41
SPOTLIGHT SHADE: 50% DARK	0x1A	0x01	0x00	0x40
SPOTLIGHT SHADE: 100% DARK	0x1A	0x02	0x00	0x43
SPOTLIGHT COLOR: RED	0x1B	0x00	0x00	0x40
SPOTLIGHT COLOR: GREEN	0x1B	0x01	0x00	0x41
SPOTLIGHT COLOR: BLUE	0x1B	0x02	0x00	0x42
SPOTLIGHT RESIZE	0x1C	0x00	0x00	0x47
VISOR: OFF	0x1D	0x00	0x00	0x46
VISOR: ON	0x1D	0x01	0x00	0x47
VISOR SHADE: 50% DARK	0x1E	0x00	0x00	0x45
VISOR SHADE: 100% DARK	0x1E	0x01	0x00	0x44
PIP: OFF	0x1F	0x00	0x00	0x44
PIP: ON	0x1F	0x01	0x00	0x45
PIP POSITION: BOTTOM LEFT	0x20	0x00	0x00	0x7b
PIP POSITION: TOP LEFT	0x20	0x01	0x00	0x7a
PIP POSITION: TOP RIGHT	0x20	0x02	0x00	0x79
PIP POSITION: BOTTOM RIGHT	0x20	0x03	0x00	0x78
SPLITSCREEN: OFF	0x21	0x00	0x00	0x7a
SPLITSCREEN: ON	0x21	0x01	0x00	0x7b
SPLITSCREEN DIR: UPPER SCREEN	0x22	0x00	0x00	0x79
SPLITSCREEN DIR: LOWER SCREEN	0x22	0x01	0x00	0x78
SPLITSCREEN DIR: LEFT SCREEN	0x22	0x02	0x00	0x7b

Русский

Функция	Data[0]	Data[1]	Data[2]	CheckSum
SPLITSCREEN DIR: RIGHT SCREEN	0x22	0x03	0x00	0x7a
RECORDING: OFF	0x23	0x00	0x00	0x78
RECORDING: ON	0x23	0x01	0x00	0x79
MOVIE FAST REWIND	0x25	0x00	0x00	0x7e
MOVIE FAST FORWARD	0x25	0x01	0x00	0x7f
MOVIE VOL INC	0x26	0x00	0x00	0x7d
MOVIE VOL DEC	0x26	0x01	0x00	0x7c
STORAGE: EMBEDDED	0x28	0x00	0x00	0x73
STORAGE: SD CARD	0x28	0x01	0x00	0x72
STORAGE: THUMB DRIVE	0x28	0x02	0x00	0x71
FORMAT: EMBEDDED	0x29	0x00	0x00	0x72
FORMAT: SD CARD	0x29	0x01	0x00	0x73
FORMAT: THUMB DRIVE	0x29	0x02	0x00	0x70
OUTPUT RESOLUTION: 1024x768	0x2F	0x01	0x00	0x75
OUTPUT RESOLUTION: 1280x720	0x2F	0x02	0x00	0x76
OUTPUT RESOLUTION: 1920x1080	0x2F	0x03	0x00	0x77
OUTPUT RESOLUTION: 1280x1024	0x2F	0x04	0x00	0x70
OUTPUT RESOLUTION: 1600x1200	0x2F	0x05	0x00	0x71
OUTPUT RESOLUTION: 1280x800	0x2F	0x05	0x00	0x72
USB CONNECT: USB CAMERA	0x30	0x00	0x00	0x6b
USB CONNECT: MASS STORAGE	0x30	0x01	0x00	0x6a
BACKUP TO SD CARD	0x31	0x00	0x00	0x6a
BACKUP TO THUMBDRIVE	0x31	0x01	0x00	0x6b
PROFILE SAVE: PROFILE 1	0x32	0x00	0x00	0x69
PROFILE SAVE: PROFILE 2	0x32	0x01	0x00	0x68
PROFILE SAVE: PROFILE 3	0x32	0x02	0x00	0x6B
PROFILE RECALL: PROFILE 1	0x33	0x00	0x00	0x68
PROFILE RECALL: PROFILE 2	0x33	0x01	0x00	0x69
PROFILE RECALL: PROFILE 3	0x33	0x02	0x00	0x6a

Функция	Data[0]	Data[1]	Data[2]	CheckSum
SLIDESHOW: OFF	0x34	0x00	0x00	0x6f
SLIDESHOW: ON	0x34	0x01	0x00	0x6e
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 0	0x35	0x00	0x00	0x6e
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 1	0x35	0x01	0x00	0x6f
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 2	0x35	0x02	0x00	0х6с
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 3	0x35	0x03	0x00	0x6d
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 4	0x35	0x04	0x00	0х6а
SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 5	0x35	0x05	0x00	0x6b
AUTO IMAGE:OFF	0x36	0x00	0x00	0x6d
AUTO IMAGE:ON	0x36	0x01	0x00	0x6c
CAPTURE QUALITY: NORMAL	0x37	0x00	0x00	0x6c
CAPTURE QUALITY: HIGH	0x37	0x01	0x00	0x6d
CAPTURE QUALITY: FINEST	0x37	0x02	0x00	0x6e
AUTO FOCUS	0x40	0x00	0x00	0x1b
MENU	0x41	0x00	0x00	0x1a
ARROW - DOWN	0x42	0x00	0x00	0x19
ARROW - UP	0x42	0x01	0x00	0x18
ARROW - LEFT	0x42	0x02	0x00	0x1b
ARROW - RIGHT	0x42	0x03	0x00	0x1a
ENTER	0x43	0x00	0x00	0x18
FREEZE	0x44	0x00	0x00	0x1f
DEFAULT	0x45	0x00	0x00	0x1e
ZOOM -	0x46	0x00	0x00	0x1d
ZOOM +	0x46	0x01	0x00	0x1c
ZOOM RESET	0x47	0x00	0x00	0x1c
NEAR	0x48	0x00	0x00	0x13
FAR	0x48	0x01	0x00	0x12
LAMP OFF	0x49	0x00	0x00	0x12
LAMP ON	0x49	0x01	0x00	0x13

Таблица команд RS-232

Формат отправки : 0x52 + 0x0A + 0x01 + Data[0] + 0x53 + CheckSum Формат приема : 0x53 + 0x0C + 0x01 + ReData[0] + 0x52 + ReCheckSum *1 xor : оператор Exclusive-or

*1 : ReCheckSum = 0x0C xor 0x01 xor ReData[0] xor 0x52

*2 : Формат приема статуса команды выключения питания: : 0x51 + 0xFF + 0x01 + 0x0A + 0x51 + 0xA5

Функция	Data[0]	Код CheckSum	ReData[0]
RED VALUE	0x02	0x5A	VALUE[0 ~ 255]
BLUE VALUE	0x03	0x5B	VALUE[0 ~ 255]
POWER STATUS	0x04	0x5C	OFF *2 1: ON
LAMP STATUS	0x05	0x5D	0:OFF 1:ON
DISPLAY STATUS	0x06	0x5E	0: CAMERA MODE 1: PLAYBACK MODE 2: PC-1 PASS THROUGH
VIDEO OUTPUT STATUS	0x07	0x5F	0: VGA 1: TV
FREEZE STATUS	0x08	0x50	0:OFF 1:ON
BRIGHTNESS VALUE	0x0A	0x52	VALUE[0 ~ 63]
CONTRAST VALUE	0x0B	0x53	VALUE[0 ~ 255]

Устранение неполадок

В данном разделе содержатся полезные рекомендации по решению наиболее частых проблем, возникающих в процессе эксплуатации камеры AVerVision F50HD.

Нет изображения на экране устройства отображения.

- 1. Еще раз проверьте все соединения согласно указаниям данного руководства.
- 2. Проверьте выключатель на устройстве отображения.
- 3. Проверьте настройки экрана устройства отображения.
- Если вы выводите на экран устройства снимки с компьютера или ноутбука, проверьте кабельные соединения между выходом RGB (VGA) компьютера и RGB-входом документкамеры AVerVision F50HD, а также убедитесь, что она находится в режиме PC (ПК).

После настройки AVerVision F50HD и проверки всех соединений согласно

указаниям данного руководства на нужном экране все еще нет изображения.

- 1. После подключения питания устройство переходит в режим ожидания. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить камеру.
- 2. Если экран отображения находится на телевизоре или другом аналоговом устройстве, переключите выключатель TV-RGB в положение TV.

Изображение на экране устройства отображения искажено или размыто.

- Сбросьте все измененные настройки, если таковые имеются, к исходным заводским настройкам. Нажмите кнопку MENU, выберите SYSTEM > Default и затем выберите YES в экранном меню.
- 2. При помощи функций меню Brightness (Яркость) и Contrast (Контрастность) попробуйте уменьшить искажение изображения.
- 3. Если изображение оказывается размытым или не в фокусе, нажмите кнопку Auto Focus на панели управления или пульте дистанционного управления.

На экране устройства отображения нет сигнала от компьютера.

- 1. Проверьте все кабельные соединения между устройством отображения, камерой AVerVision F50HD и компьютером.
- 2. Перед тем как включить компьютер, сначала подключите его к камере AVerVision F50HD.
- Чтобы отобразить изображения с ноутбука, несколько раз нажмите FN+F5 для переключения между режимами отображения. Команды сочетаний клавиш описаны в руководстве пользователя для ноутбука.

Устройство отображения не показывает точное изображение рабочего стола

компьютера или ноутбука после переключения из режима Camera (камера) в РС (ПК).

- На компьютере или ноутбуке щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, выберите "Свойства", выберите вкладку "Настройки", задайте "2" монитора и поставьте отметку в поле "Растянуть рабочий стол на весь монитор".
- 2. Затем еще раз на компьютере или ноутбуке щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе.
- 3. Теперь выберите "Графические настройки", затем "Вывод на", "Клон дисплея Intel® Dual", после чего выберите "Монитор + Ноутбук".
- 4. После выполнения этих действий вы сможете видеть один и тот же рабочий стол на экране компьютера или ноутбука и на экране устройства отображения.

AVerVision F50HD не может обнаружить вставленный USB флэш-накопитель.

Проверьте, что переключатель флэш-накопителя USB установлен на 😇 л, и проверьте, что USBнакопитель вставлен надлежащим образом.

Ограниченная гарантия

В течение периода, начиная с даты приобретения данного продукта и до срока, указанного в разделе "Период гарантии на приобретенный товар AVer" гарантийного формуляра. компания AVer Information Inc. ("AVer") гарантирует, что данное оборудование ("Продукт") большей частью соответствует документации AVer по этому продукту, и его конструкция и детали не содержат дефектов материалов или производственного брака при условии нормальной эксплуатации. "Вы" в данном соглашении подразумевает вас лично или компанию, от имени которой вы используете или устанавливаете оборудование, в зависимости от ситуации. Данная гарантия распространяется только на Вас, как на первичного покупателя. Во всех остальных случаях Продукт поставляется без гарантии. Компания AVer не гарантирует, что Вы сможете эксплуатировать Продукт без каких-либо проблем или нарушений или. что он подходит под Ваши цели. Исключительное средство компенсации и единственная ответственность компании AVer, согласно данному соглашению и по усмотрению AVer, будет заключаться в ремонте или замене Продукта на такой же или аналогичный. Данная гарантия не распространяется на (а) Продукт, серийный номер которого поврежден, изменен, или отсутствует, и (б) картонные коробки, корпусы, батареи, кожухи, кассеты и другие предметы, используемые с данным оборудованием. Данная гарантия не распространяется на Продукт. имеющий повреждения, поломки или неисправности, вызванные (а) несчастным случаем, небрежным, неправильным или пренебрежительным обрашением, воздействием огня, воды. молнии, или других погодных факторов, коммерческим или промышленным использование, несанкционированной модификацией оборудования или несоблюдением инструкций по эксплуатации Продукта. (б) неправильным обслуживанием кем-либо, кроме представителя производителя, (в) повреждениями при доставке (эти жалобы должны предъявляться компанииперевозчику), или (г) другими причинами, не относящимися к дефектам Продукта. Гарантийный период отремонтированного или замененного Продукта должен превосходить (а) начальный гарантийный период или (б) 30 дней от даты доставки отремонтированного или замененного продукта.

Ограничения по гарантии

Гарантия AVer не предоставляется третьей стороне. Вы сами несете ответственность за все повреждения и расходы по оплате юридических услуг по поводу жалоб, предъявленных Вам в результате использования или неправильной использования Вами данного Продукта. Данная гарантия действует только в том случае, если оборудование установлено, эксплуатируется, обслуживается и используется согласно требованиям AVer. Гарантия не распространяется следующие неисправности: вызванные (I) несчастным случаем, ненормальной физической, электрической или электромагнитной нагрузкой, пренебрежением или неправильной эксплуатацией, (II) отклонением напряжения питающей сети за пределы, указанные в спецификациях AVer, (III) использованием Продукта с дополнительным оборудованием, не поставляемым компанией AVer или ее представителями, или (IV) установкой, переделкой или ремонтом Продукта какими-либо другими лицами, кроме специалистов компании AVer или ее представителей.

Отказ от гарантийных обязательств

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, В ЯВНОМ ВИДЕ ОГОВОРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, И В МАКСИМАЛЬНОМ ДОПУСТИМОМ ЗАКОНОМ ОБЪЕМЕ, КОМПАНИЯ AVER ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАСАТЕЛЬНО ПРОДУКТА, ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДПИСАННЫХ ЗАКОНОМ И ДРУГИХ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ ОБЫЧАИ ИЛИ ПРАКТИКУ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ.

Ограничения ответственности

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ AVER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРЯМОЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ, ШТРАФНОЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ДАННЫХ, ДОХОДА, ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, ИЛИ СРЫВ ПОСТАВКИ ЗАМЕНЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КАКОГО-ЛИБО ПРОДУКТА, КАК НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ТАК И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРАВОВЫХ НОРМ, НЕСМОТРЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ AVER ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ДЕЙСТВИЯ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТОВАР, К КОТОРОМУ ОТНОСЯТСЯ ДАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Регулирующие законы и Ваши права

Данная гарантия предоставляет Вам специальные права; у Вас также есть другие права, гарантированные государственным законодательством. Эти права различаются в разных государствах.

